

stores enrouleurs sans cassette.


instructions d'installation

yes.decoration

Regardez la vidéo
de montage ici





Description des accessoires



1. Supports
2. Toile
3. Profil de lestage
4. Chaînette


Placement des supports




! Assurez-vous que les supports soient parfaitement de niveau. C'est la condition sine qua non d'un bon enroulement de la toile sur le tube.

Mise en place du store sur les supports


étape 1




étape 2



étape 3



Installation de la sécurité des enfants



Instruction d'utilisation

La chaînette sert à ouvrir ou à fermer le store. En tirant cette chaînette, le store descend ou monte.

Assurez-vous qu'aucun objet, rebord de fenêtre ou poignée ne se trouve dans le passage.

Ces derniers pourraient endommager votre store et réduire la durée de vie de votre produit.

Attention : ne pas dérouler le store au-delà de la hauteur commandée. Un déroulement excessif peut faire tomber la toile du tube.