

ELEKTRISCHE ROLGORDIJNEN


MONTAGEHANDLEIDING

YES·DECORATION

Bekijk hier de
montagevideo



Omschrijving van de onderdelen



Standaard vijzen en pluggen worden meegeleverd. Men dient zich steeds te vergewissen of de meegeleverde vijzen en pluggen geschikt zijn om op de gewenste ondergrond te installeren.


1. Steunen
2. Doek
3. Onderlat

Plaatsing van de steunen



Het is uiterst belangrijk dat de steunen waterpas staan. Wanneer dit niet het geval is, zal het doek schuin oprollen.


stap 2



Montage van het rolgordijn aan de steunen


stap 1:

afdekkapjes op steunen schuiven




stap 2:


pin opschuiven aan niet-bedieningskant




De pin steeds met de metal kant opschuiven




stap 3:



stap 4:



stap 5:



Gebruikshandleiding

- ⚠️ **Zorg er voor dat er geen voorwerpen, vensterbanken of raam/deur klinken in contact komen met het doek. Deze kunnen uw doek beschadigen en de levensduur van uw product verminderen.**
- ⚠️ **Rol het rolgordijn niet verder uit dan de gevraagde hoogte. Te ver uitrollen kan ervoor zorgen dat het doek van de oprolbuis valt.**

Elektrische bediening?

Heeft u een rolgordijn besteld met elektrische bediening?
Bekijk dan onze aparte handleidingen om uw product te koppelen met de elektrische bediening.