

VOUWGORDIJNEN

OPMETEN

HANDLEIDING


YES·DECORATION

Bekijk hier de
opmetingsvideo



Opmeten van het raam

Er zijn twee mogelijkheden: u kan de producten in de dag of op de dag plaatsen.



Plaatsing in de dag (= tussen het raamkozijn) - idd

De raamdecoratie wordt tussen het raamkozijn of tussen twee muren geplaatst.

AFGEWERKTE BREEDTE (IN CM):

Meet de breedte tussen het raamkozijn of tussen de muren op verschillende plaatsen.


Afgewerkte breedte = kleinste gemeten breedte - 1 cm

AFGEWERKTE HOOGTE (IN CM):

Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer op verschillende plaatsen.

Afgewerkte hoogte tot op de vensterbank = kleinste gemeten hoogte - 1 cm

Afgewerkte hoogte tot op de vloer = kleinste gemeten hoogte - 2 cm



Plaatsing op de dag (= op het raamkozijn) - odd

De raamdecoratie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

AFGEWERKTE BREEDTE (IN CM):

Meet de breedte tussen het raamkozijn of tussen de muren.

Afgewerkte breedte = gemeten breedte + gewenste overlapping

AFGEWERKTE HOOGTE (IN CM):

Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer.

Afgewerkte hoogte = gemeten hoogte + gewenste overlapping

Aandacht!

- Controleer hoogte- en breedteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Schrijf de kleinste maat op.
- Alle afmetingen moeten in centimeters vermeld worden.
- Let op uitstekende delen, zoals raamklinken of -knoppen, zodat de producten zich vrij kunnen bewegen.
- Indien het draai- en/of kipramen betreft, dient men steeds goed na te gaan of, bij plaatsing van de raamdecoratie in de dag, het raam nog kan geopend worden. Kan het niet worden geopend of ondervindt het hinder, dan moet de raamdecoratie op de dag van het raam geplaatst worden.

installatiehoogte

Voor de veiligheid van jonge kinderen is het verplicht om de installatiehoogte te vermelden bij bestelling. Alle ketting- en/of koordlussen moeten minimaal op 150 cm boven het grondoppervlak bevestigd worden.

kant bediening (L of R)

Onder 'kant bediening' geeft u aan of u de bediening van uw raamdecoratie aan de linker- of aan de rechterzijde wenst.